



## Trennmittel für Ofenplatten

Best.-Nr. 21220

Das Trennmittel bewirkt, daß während des Glattbrandes möglicherweise vom Keramikscherben abtropfende Glasur nicht in die porösen Ofenplatten eindringt bzw. an ihnen angeklebt, sondern mit der Trennmittelschicht abgehoben werden kann.

Das Trennmittel wird mit Wasser aufgequirlt, so daß eine sämige Flüssigkeit entsteht. Das **Mischungsverhältnis beträgt ca. 1:1 Wasser und Feststoffanteil.**

Diese Flüssigkeit wird wie eine Engobe einseitig mit einem dicken Pinsel auf die Ofenplatten aufgetragen. Vor dem Einsetzen der mit dem Trennmittel behandelten Ofenplatten müssen diese absolut trocken sein.